15. 일반배근-MAT/기초

15.1 MAT 배근



[실행방법]

폴리라인을 선택후 배근방향을 지정합니다.



단부면을 정착 또는 이음, 목앙카, 끝선등으로 지정합니다.

독립기초등의 내부홀이 있으면 [옵션설정]에서 내부영역을 지정합니다.

배근타입과 철근규격, 배근간격등을 설정합니다.



(단부전체를 끝선처리한 경우)

[화면구성]

MAT 배근 - 🗆 🗙		
□ 배근정의 목록		
배근설정 옵션설정		그밖의 배근옵션
		배근설정 옵션설정
		□ 변화철근 통합 □ □ □ 단일철근
TYPE_SET	배근타입등의	N = 5 ▼ 500
배근위지: 하면 ▼ 단부L:	배근경모	Delta = 1000 💌 🗌 중앙이음
배근간격: 200 💌 단부R:		▶ 단일철근 포함
중앙배치		
☐ 역방향 배근명: MF1		
단부면 설정		() 비옥 () 전차
· 정착 L1:		⊙ 83 ⊙ ≘∃ hook= 500
이 이음 L2:		
○ 목양카		도면옵션 ────────────────────────────────────
		□ 이음 DIM 표시 I 태그부호
FACE 선택 초기화		☑ 선두께 0.50 ▼
REBAR_SET		☑ Arrow -> ☑ Single ☑ 태그형상
철근규격: SD600 ▼ 16 ▼		🗖 Arrow 태그좌축 🔽 태그그룹
주문길이: 8000 🔻 시작: 8000 💌		도면축척:
단척조정: 100 ▼	철근규격등의 기보제ㅂ	A3 (1/100)
이음길이: 1222 圓 Fck: 24 ▼		
·		
확인 취소		

[배근정의 목록]

	배근정의 목록	×
┌┌── 배근정의 목록	No 배근명 수 Add 및	Edit 🗱 Delete
	- 월성성보	
	구조물: SLAB	-
	Fck : (MPa)	
	위지: C상면 C하면 최근.	
		—
비리 성의된 배근규직을 목록에서 선택해서		
	정찬길이 .	(L, R)
자동 설정합니다.	이음길이:	(2)10
	주문길이: ▼	
배근정의 목록은 [배근정의 목록] 명령에서	시작길이 : 📃 💌 티	. 🔍
관리할 수 있습니다.	Export (E) Import (I) Copy From	취소

또는 목록 우측버튼으로 배근정의 목록 화면을 실행 할 수 있습니다.

[TYPE_SET]

배근타입 : 일자직선, 좌층앙카, 우측앙카, 양양카의 배근타입을 설정합니다.

> 앙카유무에 의해서 단부길이 또는 목앙카설정이 적용됩니다.

배근타입	×
LŢ	
R	
	•
Close	

배근위치 : 단부의 앙카방향을 변경 할 수 있습니다.

중앙배치 : 이음위치를 중앙에 자동 배치합니다.

단, 단일 양쪽앙카일 경우는 옵션의 [단일철근 목앙카 분리] 에서 적용됩니다.역방향 : 배근의 방향을 반대로 변경합니다.

우측의 단부 길이를 장대로 배근하기 위해서 사용하는 옵션입니다.

[단부면 설정]

단부면을 정착 또는 이음, 목앙카, 끝선등으로 설정합니다.

FACE 선택 버튼으로 면을 선택하거나 전체면을 지정할 수 있습니다.

초기화 버튼으로 단부면 지정을 모두 해제할 수 있습니다.

정착 : 지정한 면을 정착길이로 배근합니다. 이음 : 지정한 면을 이음길이로 배근합니다.

끝선 : 지정한 면을 끝선에 맞춰 배근합니다.

목앙카 : 지정한 면을 목앙카로 배근합니다.



🛶 LF

[REBAR_SET]

주문길이 : 기본정보의 주문길이가 자동설정됩니다.

시작길이 : 배근의 시작단의 길이를 지정할 수 있습니다.

이음길이 : 철근규격이 변경되면 규격별 이음길이로 자동 변경됩니다.

이때 구조물 타입(슬라브,메트 등..)을 정확히 확인해야 합니다. 단척조정 : 기본정보의 단척정보가 자동설정됩니다.

주) 단일 양쪽앙카일 경우는

단척이 적용되지 않습니다.



커플러 : 이음을 커플러로 배근합니다.



변화철근 통합 : 변화구간의 배근통합을 설정합니다.

N : 통합할때 최대묶음 개수

Delta : 통합할때 최대 변화값

단일철근 포함 : 이음없는 단일철근일때도 변화구간을 통합하는 옵션



단일철근 목앙카 분리 : 단일 양쪽앙카일 경우 목앙카로 분리 할 수 있습니다.



중앙이음 : 이음위치를 중앙으로 배치해서 철근형상이 동일하게 배근합니다.

내부영역 : 내부의 배근예외 구간을 설정합니다.

체크버튼을 클릭 후 내부홀을 모두 선택합니다.



내민길이 적용시 :



Hook 적용시 :





[도면옵션]

선두께 : 철근선 표시두께를 조정합니다.

45후크 : 선두께가Off일 경우 앙카 표시를 45도 기울여 표시할 수 있습니다.

[선두께	• 13-UHD19@200

Arrow : 영역을 화살표로 표시합니다.

Single : 화살표를 중앙부에만 표시합니다.

Arrow 태그좌측 : 화살표를 태그좌측에서 표시합니다.



태그형상 : 태그형상을 표시합니다.

☑ 태그형상 ☑ → 태그형상을 태그우측에 표시합니다.	
• 7-UHD19@200 300 2800_	

단축태그 : 철근의 상세길이를 표시하지 않는 단축표시합니다.



태그그룹 : 태그그룹을 OFF하면 태그가 태그형상과 연동되지 않습니다. 도면축척 : 축척을 변경해서 태그크기를 조절합니다.

15.2 방사형 배근



[실행방법]

램프 슬라브 단변근을 배근할때 사용합니다. 두개의 ARC를 선택합니다.









[철근 설정]

이음길이 : 철근규격이 변경되면 규격별 이음길이로 자동 변경됩니다.

이때 구조물 타입(슬라브,메트 등..)을 정확히 확인해야 합니다. 주문길이 : 기본정보의 주문길이가 자동설정됩니다.

시작길이 : 배근의 시작단의 길이를 지정할 수 있습니다.

단척 : 기본정보의 단척정보가 자동설정됩니다.

주) 단일 양쪽앙카일 경우는

단척이 적용되지 않습니다.



[배근설정]

배근명 : 배근 부재명을 설정할 수 있습니다.

단, 옵션에서 [태그 부재명]을 체크했을 경우 표시됩니다.

구조물 : 슬라브, 메트, 벽체등 구조물에 따라서

이음길이와 정착길이, FCK가 자동 설정됩니다.

구조물	
SLAB	•
MAT	
WALL	
COLUMN	
GIRDER	
SLAB	

중앙배치 : 이음위치를 중앙에 자동 배치합니다.

단, 단일 양쪽앙카일 경우는 옵션의 [단일철근 목앙카 분리] 에서 적용됩니다.역방향 : 배근의 방향을 반대로 변경합니다.

우측의 단부 길이를 장대로 배근하기 위해서 사용하는 옵션입니다.

배근타입: 일자직선, 좌층앙카, 우측앙카, 양양카의

배근타입을 설정합니다.

앙카유무에 의해서 단부길이 또는 목앙카설정이 적용됩니다.



배근위치 : 단부의 앙카방향을 변경 할 수 있습니다.

개수배근 : 배근간격 배치가 아닌 개수로 지정할 수 있습니다. 계산된 배근개수를 변경해서 배근할 수 있습니다.

이때 배근간격을 지정하면
태그에 배근간격이 표시됩니다.

배근간격:	200	-
배근개수:	26	
▼ 개수배근		



목앙카 SL, SR : 단부의 앙카를 대신해서 목앙카를 배치합니다.

이때 목앙카의 겹침길이를 설정합니다.



커플러 : 이음을 커플러로 배근합니다.



[옵션설정]

영역배근 설명 참조

15.3 우마/고정근



[실행방법]

기초의 우마근 또는 고정근을 배근합니다.

● Box draw● Hi-라방법을 설정합니다.○ Polyline Select

우마작도

버튼으로 우마를 영역에 작도합니다.

태그작도

배근된 우마를 선택해서 태그를 작도합니다.









[화면구성]

